

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

Серия	Ø	CST - CSH	CSV	CSB-D-220 / CSB-H-220	CSC-D-220 / CSC-H-220	CSN
<b>24 - 25</b>	16	S-CST-02				
	20	S-CST-03				
	25	S-CST-04				
<b>27</b>	16	S-CST-02				
	20	S-CST-03				
	25	S-CST-04				
	32	S-CST-18				
	40	S-CST-19				
	50	S-CST-20				
	63	S-CST-21				
<b>31</b>	12	Прямое крепление				
	16	Прямое крепление				
	20	Прямое крепление				
	25	Прямое крепление				
	32	Прямое крепление				
	40	Прямое крепление				
	50	Прямое крепление				
	63	Прямое крепление				
	80	Прямое крепление				
	100	Прямое крепление				
<b>32</b>	20	Прямое крепление				
	25	Прямое крепление				
	32	Прямое крепление				
	40	Прямое крепление				
	50	Прямое крепление				
	63	Прямое крепление				
	80	Прямое крепление				
<b>40</b>	50	S-CST-25				
	63	S-CST-25				
	80	S-CST-26				
	100	S-CST-26				
	125	S-CST-27				
	160	S-CST-28				S21
	200	S-CST-28				S21
250					Прямое крепление	
<b>41</b>	160		Прямое крепление			S53
	200					S53
<b>42</b>	32	S-CST-18				
	40	S-CST-19				
	50	S-CST-20				
	63	S-CST-21				
<b>50</b>	16		Прямое крепление			
	25		Прямое крепление			
	32	S-CST-01				
	40	S-CST-01				
	50	S-CST-01				
	63	S-CST-01				
<b>52</b>	25	Прямое крепление				
	32	Прямое крепление				
	40	Прямое крепление				
	50	Прямое крепление				
	63	Прямое крепление				
<b>60</b>	32	S-CST-25				
	40	S-CST-25				
	50	S-CST-25				
	63	S-CST-25				
	80	S-CST-26				
	100	S-CST-26				
	125	S-CST-27				
<b>60 + 45N</b>	32	S-CST-45N1				
	40	S-CST-45N1				
	50	S-CST-45N1				
	63	S-CST-45N1				
	80	S-CST-45N2				
100	S-CST-45N2					

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ SAMOZZI

Серия	Ø	CST - CSH	CSV	CSB-D-220 / CSB-H-220	CSC-D-220 / CSC-H-220
<b>47, 61</b>	32	Прямое крепление			
	40	Прямое крепление			
	50	Прямое крепление			
	63	Прямое крепление			
	80	Прямое крепление			
	100	Прямое крепление			
	125	Прямое крепление			
<b>69</b>	32	Прямое крепление			
	40	Прямое крепление			
	50	Прямое крепление			
	63	Прямое крепление			
	80	Прямое крепление			
	100	Прямое крепление			
<b>90</b>	32	S-CST-06			
	40	S-CST-07			
	50	S-CST-08			
	63	S-CST-09			
	80	S-CST-10			
	100	S-CST-11			
<b>92</b>	32	S-CST-06			
	40	S-CST-07			
	50	S-CST-08			
	63	S-CST-09			
	80	S-CST-05			
<b>94</b>	16	S-CST-05			
	20	S-CST-05			
<b>94/95</b>	25	S-CST-05			
	25	S-CST-05			
<b>CGA</b>	10			Прямое крепление	
	16			Прямое крепление	
	20			Прямое крепление	
	25			Прямое крепление	
	32			Прямое крепление	
	32			Прямое крепление	
<b>CGB</b>	16			Прямое крепление	
	20			Прямое крепление	
	25			Прямое крепление	
	32			Прямое крепление	
<b>CGC</b>	50			Прямое крепление	
	64			Прямое крепление	
	80			Прямое крепление	
	100			Прямое крепление	
	125			Прямое крепление	
<b>CGL</b>	10				Прямое крепление
	16				Прямое крепление
	20				Прямое крепление
	25				Прямое крепление
	32				Прямое крепление
<b>CGP</b>	10			Прямое крепление	
	16			Прямое крепление	
	20			Прямое крепление	
	25			Прямое крепление	
	32			Прямое крепление	
	32			Прямое крепление	
<b>CGS</b>	16			Прямое крепление	
	20			Прямое крепление	
	25			Прямое крепление	
	32			Прямое крепление	
<b>QC</b>	20	Прямое крепление			
	25	Прямое крепление			
	32	Прямое крепление			
	40	Прямое крепление			
	50	Прямое крепление			
	63	Прямое крепление			
	80	Прямое крепление			
<b>QP- QPR</b>	12		Прямое крепление		
	16		Прямое крепление		
	20	S-CST-01			
	25	S-CST-01			

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ SAMOZZI

Серия	Ø	CST - CSH	CSV	CSB-D-220 CSB-H-220	CSC-D-220 CSC-H-220
	32	S-CST-01			
	40	S-CST-01			
	50	S-CST-01			
	63	S-CST-01			
	80	S-CST-01			
	100	S-CST-01			
<b>QCBF</b>	20	Прямое крепление			
	25	Прямое крепление			
	32	Прямое крепление			
	40	Прямое крепление			
<b>QCTF</b>	20	Прямое крепление			
	25	Прямое крепление			
	32	Прямое крепление			
	40	Прямое крепление			
<b>QX</b>	10				Прямое крепление
	16				Прямое крепление
	20				Прямое крепление
	25				Прямое крепление
	32				Прямое крепление